

Instrukcja aplikacji druklejek

Warunkiem dobrej przyczepności jest przygotowanie przedmiotu - podłoże należy wyczyścić, odpylić i skutecznie odtłuścić, upewnić się ,że nie ma śladów palców a powierzchnia jest czysta i sucha.

*Ceramikę i szkło - umyć, najlepiej w zmywarce a potem odtłuścić dodatkowo alkoholem lub acetonem, zostawić do całkowitego wyschnięcia przed rozpoczęciem aplikacji druklejki.

Aplikacja druklejki jest taka sama jak zwykłej naklejki:

- наносimy na wybraną, przygotowaną powierzchnię, przyklejamy starannie pilnując by unikać tworzenia się bąbli powietrza.

- dociskamy mocno grafikę do podłoża, można wspomagać się raklem na powierzchniach płaskich.

- pozostawiamy druklejkę przyklejoną RAZEM Z FOLIĄ TRANSPORTOWĄ na minimum 2 godziny lub dłużej (nawet 24h nie zaszkodzi :) – to jest drugi, najważniejszy element aplikacji.

**Może zdarzyć się, że po krótkim czasie, samoistnie pojawią się bąble powietrza, należy je po prostu docisnąć, nie przekłuwamy jak zwykłą folię bo wydruk jest porowaty i przepuszcza powietrze. Częściej zdarza się to przy druklejkach o większej powierzchni i nie jest wadą produktu a skutkiem nieumiejętnego klejenia, ale bez problemu można je usunąć dociskając mocno w miejscu powstania bąbla.

- chwytamy za brzeg folii transportowej i powoli ale dość mocno, rozciągając lekko folię, ciągniemy ją równoległe z powierzchnią jak najbliżej podłoża. Nie należy szarpać tylko ściągnąć folię powoli, spokojnym, pewnym ruchem.

****NIE:**

-przeklejamy druklejki „z miejsca na miejsce” – ulegnie zniszczeniu przy pierwszej próbie.

- po aplikacji nie myjemy już szkła i ceramiki, w zmywarce

- w pierwszych dniach po aplikacji nie należy nadrukować, narażać na tarcie lub bardzo wysokie/niskie temperatury. Pełną odporność nadruk zyskuje po około 7-10 dniach od prawidłowej aplikacji.

Życzymy radości z używania naszego produktu i z wielką przyjemnością zobaczymy, Państwa realizacje z użyciem druklejki.

Zespół drukarni CATHRIN